

Arc)Tag™

Application de l'antivol



- 1 Faites glisser l'ouverture sur la zone de marchandise à antivol en vous assurant que l'embrayage est à l'extérieur.



- 2 Appuyez fermement sur le piston rouge. L'article est maintenant étiqueté en toute sécurité!



Détachement de l'antivol

- 1 Appliquez l'embrayage sur le détacher. Si le piston ne se relâche pas immédiatement, appuyez fermement sur le dessus et il sera relâché.



- 2 Enlevez l'Arc)Tag™ libéré.

