

Le BoxGrip™ auto-rétractable

Application de l'antivol



- 1** Positionnez la marchandise sur une surface plane. Déroulez le BoxGrip™ en éloignant le mécanisme de verrouillage du disque de sauvegarde.



- 2** Placez deux des câbles sur un coin de la boîte et enroulez les deux autres autour de l'autre côté.



- 3** Centrez le mécanisme de verrouillage BoxGrip™ à l'avant du produit avec un seul câble autour de chaque côté de celui-ci.



- 4** Pour verrouiller et armer le BoxGrip™, appuyez sur le bouton de verrouillage jusqu'à ce qu'il y ait un « clic » et un « bip » de confirmation.



- 5** Pour sécuriser, tournez fermement la barre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les câbles soient tendus. La marchandise est maintenant prête à être exposée.



Scannez le code QR pour regarder la vidéo sur la façon d'appliquer et de libérer le BoxGrip™



🔧 Libération de la BoxGrip™ auto-rétractable


Le BoxGrip™ peut être utilisé avec une variété de détacheurs, consultez les instructions correctes pour votre détacheur.

Clé S3

- 1 Pour relâcher, appliquez le déaicheur sur le bouton du mécanisme de verrouillage et appuyez jusqu'à ce qu'il y ait un « clic » et qu'il se déclenche.




- 2 Retirez le BoxGrip™ de la marchandise et il se rétractera soigneusement prêt à être réutilisé.



Découpleur dôme incurvé

- 1 Placez la boîte sur le détacheur dôme avec le BoxGrip™ en dessous. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce qu'il y ait un « clic » et qu'il se déclenche.



- 2 Retirez le BoxGrip™ de la marchandise et il se rétractera soigneusement prêt à être réutilisé.



Découpleur Creux

- 1 Approchez le BoxGrip™ jusqu'au détacheur avec le bouton vers le haut. Appuyez sur le bouton de verrouillage BoxGrip™ contre la face intérieure du détacheur et il y aura un « clic » lorsque la serrure se relâchera.



- 2 Retirez le BoxGrip™ de la marchandise et il se rétractera soigneusement prêt à être réutilisé.

