

## 📖 Guide de l'utilisateur

# SlideTag™

### APPLICATIONS IDÉALES :



Vêtements



Viande



Accessoires

## ⚙️ Appliquer le SlideTag™



- 1 Glisser l'ouverture sur l'article à piéger en s'assurant que le bouton presseur est à l'intérieur du vêtement et non à l'extérieur.



- 2 Appuyer fermement sur le bouton. L'article est maintenant solidement piégé!



## 🔧 Retirer le SlideTag™

- 1 Appliquer l'antivols sur le détacheur. Si le bouton presseur ne se libère pas immédiatement, appuyez fermement sur le bouton presseur pour qu'il se libère.



- 2 Retirer le SlideTag™

