

## Mini PackTag™

### Anbringen des Mini PackTag™



- 1** Halten Sie den Mini PackTag™ wie abgebildet und platzieren Sie die Platzhalterleiste im Euro-Schlitz der Blisterpackung.



- 2** Bringen Sie das federgespannte Oberteil nach vorne.



- 3** Schieben Sie den Stift durch den Euro-Schlitz in den Mini PackTag™. Das Produkt ist jetzt zum Verkauf bereit.



### Entfernen des Mini PackTag™

- 1** Setzen Sie die Kupplung auf die Mitte des Öffners.



- 2** Die Feder öffnet sich und der PackTag™ wird freigegeben.



- 3** Das Produkt kann jetzt verkauft werden.

