

Détacheur MEGALOC™


Pose du Détacheur



- 1** Placez le patron sur la caisse à l'emplacement souhaité du détacheur.
- IMPORTANT:** Prévoyez un dégagement minimum de 5 cm de tous les autres éléments tels que les caisses enregistreuses et les scanners.



- 2** Marquez les emplacements des trous de vissage à travers la feuille à l'aide des marquages sur le patron.




- 3** Retirez le patron et percez les trous pour les vis.



- 4** Posez les vis dans la base du détacheur. Positionner le détacheur en glissant les vis dans les trous percés. Enfin, placez écrou puis boulon sur chaque vis, et serrez au maximum sous le support de caisse.




- 5** Utilisez une pince ou une clé pour serrer solidement chaque écrou.



ATTENTION : Aimant très puissant. Ne placez pas de supports magnétiques tels que des cartes de crédit près du détacheur, car cela pourrait effacer la bande magnétique.

AVERTISSEMENT : Il est recommandé de garder une distance de 20cm en moyenne entre le détacheur et les objets électroniques (type téléphone, montre connectée, stimulateurs cardiaques).

⚙ Patron pour gabarit



IMPORTANT

Assurez-vous que le Détacheur est placé avec un espace d'au moins 5 cm par rapport à tous les autres articles montés en surface tels que les caisses enregistreuses et les scans. De plus, un dégagement de 36 cm est requis au-dessus du détacheur pour permettre le déverrouillage des antivols et boîtiers.



MODELE DE GABARIT

Les impressions/copies du gabarit ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif pour éviter toute la marge d'erreur liées aux paramètres d'imprimante.

SUIVEZ ET VÉRIFIEZ TOUJOURS LES MESURES INDIQUÉES SUR LE SCHEMA.

🔑 Utilisation du verrou de Détacheur

- 1** Pour engager la clé de détachement dans la serrure : insérez et tournez la barre en T d'un quart de tour.
- 2** Pour retirer le verrou du détacheur, tirez fermement sur la barre en T lorsqu'elle est engagée dans la serrure.
- 3** Pour désengager la clé de la serrure, tournez à nouveau la barre en T d'un quart de tour. La barre en T se détachera et pourra être stockée en toute sécurité. Pour replacer le verrou, procédez comme suit en sens inverse.

